

SP típusú hiteles árszorzos mérleg kezelési leírás

Kedves Vásárlónk!

Nagy örömmel üdvözljük Önt is vásárlóink között! Az Ön által megvásárolt SP típusú hiteles (csak a hitelesítési jegyek megléte és sértetlensége esetén!), vízálló elektronikus árszorzos mérleg egyaránt alkalmas bolti és piaci vevő kiszolgálásra. Automatikus töltő berendezéssel ellátott akkumulátoros tápellátása hosszú időre hasznos védelmet biztosít áramkimaradás esetén vagy piaci alkalmazásban. A mérleg akkumulátoros üzemmódban a leírás szerint használva az IP65 védetségű foknak megfelel. Amennyiben a készüléket a hálózati töltővel üzemelteti, ez a védetség nem áll fenn.

Tulajdonságok:

- IP65 védetség (akkumulátoros üzemmódban).
- 200x260mm rozsdamentes mérőfelület.
- 2x3 kijelző állítható, fehér háttérvilágítással.
- 4db PLU (előre programozható ár).
- nullázható, tárazható.
- választható mértékegység (kg/100g).
- váltóértékes kivitel (két méréshatár).
- darabáru tételszorzás.

Tápellátás:

A mérleg működik beépített akkumulátorral (6V 3,2Ah) és/vagy hálózati adapterrel (12V/500mA). A hálózati adaptert csatlakoztatva töltheti a mérleget, illetve lemerült akkumulátor esetén erről használhatja is töltés közben. Ilyenkor a töltési idő meghosszabbodik.

Telepítési, használati javaslatok:

Az első használat előtt az akkumulátort tölts fel kb. 10 óra folyamatos töltésidővel. Ugyanezt kell tenni, ha a mérleget hosszabb ideig nem használta. A mérleg jobb alján a töltőcsatlakozó mögött található egy kupak. Ezt mérlegeléshez balra tekerve lazítsa föl, ilyenkor a mérleg megfelelően szellőzik. Ilyen helyzetben tilos mosni! (lásd: Tisztítás fejezet) Vizes közegben való használatkor ügyeljen rá, hogy a töltőcsatlakozó gumikupakja a helyén legyen.

Óvja a készüléket a magas hőmérséklettől, erős hőingadozástól, napfénytől (öregedés, színváltozás), erős mágneses tértől, túlterheléstől és ütéstől. Ne használja hegesztőgéppel, nagy teljesítményű motorral vagy egyéb nagy géppel azonos hálózatról. A mérleg -10 és +40 celsius fok közötti stabil hőmérsékleten működik jól 15 perc bemelegedési idő után.

A mérleget minden esetben stabil, vízszintes helyen helyezze el és állítsa a középső körbe a libella buborékját a lábcsavarok segítségével.

Töltés:

Ha az akkumulátor merül, akkor egy nyilacska jelenik meg a TÖMEG ablakban a BATT. felirat fölött figyelmeztetésképpen. Kérjük, kímélje a mérlegét a túlmerüléstől, töltsse mindig rendszeresen a használatnak megfelelő időközönként. A töltést a CHARGING felirat felett elhelyezett LED mutatja. Ha pirosan világít, akkor tölt, ha zölden világít, akkor az akkumulátor feltöltött. Az akkumulátor hosszabb élettartama érdekében a zöld fény megjelenése után még töltsse egy órán át a teljes töltöttség érdekében. A mérleget a saját töltőjével töltsse, soha ne használjon más típusú töltőt. Az akkumulátor töltéséhez nem kell a mérleget bekapcsolni!

Tisztítás:

A mérleget karcmentesen tisztítsa semleges hatású mosószert alkalmazva. Mosáshoz győződjön meg róla, hogy a töltőnyílás gumikupakja a helyén van-e és jobb irányba tekerve rögzítse a mögötte elhelyezkedő szellőztető kupakot. Ezután mosható a mérleg. Mosás és száradás után a szellőztető kupakot ismét nyissa ki bal irányba tekerve azt. A kupak nem eltávolítható, ne erőltesse.

Funkciók:

Be/Ki kapcsolás: Az ON/OFF gomb megnyomásával be- illetve kikapcsolható a mérleg. A bekapcsoláskor megjelenik a verziószám és a méréshatár, majd a számteszt után a mérleg beáll nullára, használatra kész.

Nullázás: Bekapcsolt állapotban, ha a teherfelvevő üres és a mérleg Tömeg kijelzője nem mutat nullát, akkor nyomja meg a ZERO gombot, a mérleg beáll nullára.

Tárázás: Helyezze fel a táraedényt a mérlegre, majd nyomja meg a TARE gombot. A TÖMEG kijelző kinulláz és megjelenik egy nyilacska a NET felirat fölött, jelezve, hogy tárazott értékünk van. Ha már nincs szükség a táraértékre, üres teherfelvevő mellett nyomja meg ismét a TARE gombot, a táraérték és a nyilacska eltűnik. Ügyelni kell arra, hogy a táraedény tömege beleszámít a teljes méréshatárba. Óvja mérlegét a túlterheléstől. Amennyiben a kijelzőn az --oL-- felirat olvasható és csipog a mérleg, akkor azonnal távolítsa el a túlsúlyt a mérlegről.

Mértékegység váltás: A mérleg alapértelmezés szerint kg mértékegységgel működik. A másodlagos mértékegység (100g) beállításához tartsa lenyomva 3 másodpercig a tizedespont gombot. Megjelenik a SELEcT Unit_0 felirat. Nyomja meg az 1 gombot. A mérleg mostantól a beírt egységárat 100g-onként szorozza, nem kg-onként! (alkalmazási terület: pld. vásári cukorkaárusítás). Amennyiben azt tapasztalja, hogy mérlege 10-szeres fizetendő árat ad a kg-os árhoz képest, győződjön meg a helyes beállításról. Mérlege valószínűleg 100g-os egységárazást használ. (az aktuális mértékegységet az EGYSEGÁR ablak jobb oldalán nyilacska mutatja). A kg mértékegység visszaállításához tartsa lenyomva 3 másodpercig a tizedespont gombot. Megjelenik a SELEcT Unit_0 felirat. Nyomja meg a 0 gombot, a mérleg ismét kg mértékegységgel működik.

Háttérvilágítás: Három üzemmód érhető el (bekapcsolt, kikapcsolt, automata). A ZERO gombot tartsa lenyomva 3 másodpercig. A btModE felirat látható. Nyomja meg az 1 gombot a világítás kikapcsolásához, a 2 gombot az állandó bekapcsoláshoz és a 3 gombot az automata üzemmódhoz. Automata üzemmódban alaphelyzetben nincs háttérvilágítás, csak mérésre aktiválódik. A mérés végeztével a háttérvilágítás ismét kikapcsol. A kiválasztott üzemmód a TARE gomb megnyomásával aktiválható.

Automatikus kikapcsolás: Kapcsolja be a mérleget és a számteszt alatt nyomja meg a QTY gombot. A kijelzőn az oFF felirat jelenik meg. A 3-as memóriagomb nyomogatásával kiválaszthatja az időt amely elteltével a mérleg automatikusan kikapcsoljon ha nincs használva (0, 3, 5, 10 illetve 30 perc). A kívánt beállítást a TARE gombbal mentheti el. 0 választásakor nincs automatikus kikapcsolás.

Előre programozott ár (PLU) használata (4db): Az árak beprogramozásához írja be az egységárat, majd tartsa lenyomva azt a memóriagombot (1-4) amelyikre az aktuális árat programozni szeretné. Hosszú sípólással jelzi a mérleg a mentést. Előhíváshoz nyomja meg a kívánt memóriagombot. Árváltozás esetén a régi ár felülírható az előzőekben leírt eljárással.

Darabáru tételszorzás: A mérleg darabáras termékek árának összeszorzására is alkalmas (pl.: kifli, egyéb péksütemény árának beszorzására). Írja be az egységárat, nyomja meg a QTY gombot, majd írja be a darabszámot. A TÖMEG ablakban látható a darabszám, az EGYSEGÁR ablakban az egységár, a FIZETENDŐ ÁR ablakban pedig a darabszámnak megfelelő szorzott végösszeg. A funkcióból a QTY gomb újbóli megnyomásával lehet kilépni. Ha újabb szorzást szeretne elvégezni, előbb akkor is ki kell lépni, majd újból belépni!

Forgalmazó és szakszerviz:

Guttmann Mérlegtechnika KFT
9700 Szombathely, Hámor u. 27
Tel.: 06 94 324-788
www.merleg.net